



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformeringsar, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



1. Innehållsöversikt opti-flow.



2. Börja med att demontera skyddskåpan (1) och insugningskanalen (2).



3. Demontera kontaktstyckena (3a-3e) och lyft undan kablaget. Lossa urluftsventilen (4) från luftfiltermodulen. Demontera slangklämman (5) och öppna klämfästena (6a-6b) till urluftsrioret. Vik det åt sidan. Lossa insugningsslangen (7). Lossa skruven (8), vid innerskärmen, som håller luftfilterlådan. Demontera luftfilterlådan genom att lyfta uppåt.



4. Öppna luftfilterlådan och demontera luftmängdmätaren. Hållaren och tätningsringen användes ej.



5. Montera slutsteget (9) clipsen (11) och luftmängdmätaren (10).



6. Montera avskärmningsplåten i originalfästena genom att använda medföljande stag. För kablaget genom "vinkelplåten till slutsteget" och anslut kabelstyckena till laddtryckreglerventil, luftmängdmätare, slutsteget och urluftsventilen.



Montera luftfiltret och anslut insugningsslangen.
Montera urluftsrioret med buntband(2st) och slangklämma som medföljer.



Slutligen monteras insugningskanalen. Skyddskåpan används ej.