



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



MONTERINGSANVISNING

Saab 9-3 SC V6

Förslag på verktyg:

- Spärrhandtag med förlängare
- Hylsa 13
- Blocknyckel 10 och 13
- Torx 25 och 27
- Stjärnmejsel



1. Innehållsöversikt opti-flow.



2. Demontera luftfiltermodulen (1). Börja med ovandelen. Lossa torx-skruvarna och slangklämman. Lyft ur underdelen. Original gummigenomföringar ska inte användas.



3. Tryck i gummigenomföringen (2) och montera staget (3) med M8 skruv/mutter utan att dra åt fullt. Montera brickorna enl. bild.



4. Förbered avskärningsplåten (4) med montering av insugningsröret (5). Använd M5.



5. Montera avskärningsplåten:

Börja ansluta insugningsröret i insugningsslangen (6) och styrpinnen i gummigenomföringen (7). Montera staget (8) med M6 utan att dra åt. Montera staget (9) på luftfiltret innan det ansluts mot insugningsröret respektive karossens övre fäste. Dra nu åt alla fästpunkterna inklusive slangklämmor.