



## **OBS! Läs detta före monteringen:**

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar. Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.

FILTER SYSTEM

**opti  
Flow**®

BY BSR

## MONTERINGSANVISNING

Saab 9-3 SS

### Förslag på verktyg:

¼ tums spärrhandtag

¼ tums hylsa 7,13

Blocknyckel 13

Torxnyckel 20

Stjärnmejsel, Spårmejsel



1. Innehållsöversikt optiflow.



2. Demontering:  
Lossa kontaktstycket till luftmätaren (1). Demontera luftfiltermodulen (2) inklusive luftmätaren i ett stycke.



3. Fäst original luftintag i karossen enligt bild. Använd medföljande klips.



4. Montering:  
Luftmängdmätaren flyttas över till BSR Insugningsrör (4).  
Fäst BSR Insugningsrör i avskärmingsplåten (5).



5. Montera avskärmingsplåten i bilen.  
OBS! Original gummigenomföringar ska inte användas.  
Fäst främre fästet (6) och det bakre (7).  
Till det bakre fästet används gummibrickor/planbrickor och den längre M8 skruven. Gummibrickorna monteras mellan avskärmingsplåten och karossens fästen. Passa in avskärmingsplåten och dra åt fästpunkterna. Montera plasthylsor (2st) över bakre fästets skruvförband (7).  
Anslut kontaktstycket till luftmätaren (8).  
Dra åt slangklämman (9).  
Montera luftfiltret (10).

Aero: Montera minifiltret med hjälp av buntbandet.